


- Ne pas perforer les capsules ou en vider le contenu.
- Videz régulièrement le tiroir récupérateur de capsules usagées.
- Nettoyez la buse vapeur après chaque usage sans vous brûler.
- Remplissez d'eau le réservoir se trouvant sur la partie latérale de la machine.
- Pour obtenir un excellent café, attendez que les deux voyants soient allumés.



L B 1 1 0 0



Placez votre tasse sur le repose-tasse.



Ouvrez la trappe et introduisez la capsule.



Refermez la trappe.

Sélectionnez votre boisson



Court avec arrêt automatique



Long avec arrêt automatique

NB : réappuyez sur la touche de sélection pour arrêter votre boisson si la quantité servie vous convient

Utilisation de la buse vapeur

Précaution : la buse chauffe à une forte température, faites attention à ne pas vous brûler



Plongez la buse vapeur dans votre tasse ou gobelet et appuyez sur la touche "eau chaude"

Plongez la buse vapeur dans votre tasse ou gobelet contenant votre lait, et appuyez sur la touche "vapeur d'eau" pour réaliser votre mousse de lait

